



* Valable jusqu'à la machine < N° 65
 Until machine serial # < 65
 Valido a partir de la maquina < N° 65
 Gültig ab dermaschine < N° 65

* * Valable à partir de la machine > N° 66
 For machine serial # > 66
 Valido a partir de la maquina > N° 66
 Gültig ab dermaschine > N° 66

* * * Valable à partir de la machine > N° 1090
 For machine serial # > 1090
 Valido a partir de la maquina > N° 1090
 Gültig ab dermaschine > N° 1090